



Outsulation

Detail č.19a

datum vydání 1/03

POZNÁMKA:

1. Dryvit doporučuje, aby aplikace na úrovni přizemí a na všech místech vystavených mechanickým namáháním, ryzům a tlakům byla vyztužena nejprve pancéřovou sítkou a poté sítkou standardní. Tato místa by měla být vyznačena v projektu.
2. Jako jiné řešení detailu č.19 je možno použít rohovou lištu se sítkou vhodnou pro systém Dryvit. Výztužná sítko by měla překrývat rohovou lištu v celé její délce.
3. Rohová lišta by měla být zapuštěna do armovací vrstvy, která byla nanášena na tepelně izolační desku.

Projektant zcela odpovídá za projekt, technickou zprávu, dokumentaci technického systému, ve kterém byl použit systém Dryvit. Všechny systémy se musí shodovat s místními právními předpisy. Konstruktivní detaily by měly sloužit pouze jako pomůcky při projektování. Firma není odpovědná za jejich použití v jiných projektech. Firma si vyhrazuje právo, že výše uvedené detaily mohou podléhat změnám. Kontaktujte, prosím, firmu a ujistěte se, zda máte nejnovější verzi.